

# HP-100 Grand Prix pump



## JUSTERING AV PUMP MANUELLT

Vid eventuell ojämn gång på pumpen kan det vara nödvändigt att justera trycket manuellt. Trycket justeras på justerskruven som sitter på toppen av pumphuset, justerskruven är en liten invändig 2mm insexskruv.

## INSTRUKTION

Se till att ha ordentligt med kem i kemtanken. Öppna maskinen och vicka försiktigt överdelen framåt, lagom mycket så att du får in handen och når pumpen. Starta pumpen och tryck på handtaget så du får flöde igenom handtaget.

Om pumpen pumpar stötvis skruvar du på justerskruven tills pumpen ger ett jämt tryck. Släpp handtaget och se till att pumpen slår av ordentligt.

Pumpen kan ge en ojämn gång direkt vid start, tryck då på handtaget tills du får flöde. Håll så en stund och lyssna om det blir bättre. En orsak till att pumpen kan gå ojämnt beror oftast på två saker. Antingen olika blandningar på kemet eller att spridar-munstycket längst fram på handtaget börjar kladda igen. Skruva då bort det gängade munstycket och rengör.



Smartab Hi-Tech Chemicals AB

Hållnäsgratan 14  
752 28 Uppsala

Tfn: 018 - 15 31 00

Fax: 018 - 15 31 01

Mail: smartab@smartab.com

[www.smartab.com](http://www.smartab.com)